

Società Accumulatori Idropneumatici Via Lambro 23/25/27 20090 Opera [Mi] Italy

# MANUALE USO E MANUTENZIONE APPARECCHIO A PRESSIONE TIPO SI / SL

Emission Mod. 25/03/02 Revision n° 6 08/10/12

Page 1 of 4

#### PER LA VOSTRA SICUREZZA

- Questo paragrafo contiene informazioni importanti relative alla sicurezza. Leggere attentamente prima di usare l'Apparecchio a pressione - Nel presente documento si definisce "Apparecchio a pressione" [accumulatore], il gruppo formato da corpo, membrana e valvola.

#### - Avvertenze e cautele

**AVVERTENZE**: questo simbolo segnala avvertenze che vanno lette prima di utilizzare il prodotto per prevenire possibili danni fisici all'utente



CAUTELE: questo simbolo segnala procedure per non danneggiare il prodotto

#### **AVVERTENZE**

- Per evitare rischi d'esplosioni od incendi, non esponete l'Apparecchio a pressione a fonti dirette od indirette di calore.
- La pressione di precarica deve essere uguale a Po = P1 (Pressione minima di lavoro) x 0,9.
- -Se l'Apparecchio a pressione lavora ad una temperatura alta la pressione di precarica cambia come la formula sottostante. Esempio:
- Si ipotizza di precaricare l'Apparecchio a pressione a 50 bar ad una temperatura ambiente di circa 20°C, e che esso debba lavorare ad una

temperatura massima di 200°C. Il valore di precarica deve essere ricavato con la seguente formula:

$$P0_{TA} \times \frac{(273 + TA)}{(273 + T2)}$$

Dove

P0<sub>TA</sub> = Pressione di precarica a temperatura ambiente

TA = Temperatura ambiente

T2 = Temparatura massima di lavoro

- È assolutamente vietato apportare modifiche strutturali all'Apparecchio a pressione. [saldature o forature atte all'installazione].
- È obbligo del cliente installare un sistema di sicurezza che protegga l'accumulatore da sovra-pressioni indesiderate.
- Utilizzare SOLO AZOTO, mai altri gas: PERICOLO DI SCOPPIO

## CAUTELE



- Non superate mai la pressione massima d'esercizio stampigliata sull'Apparecchio a pressione.
- Usare grasso tipo Castrol 8794 o simile per membrane : NBR HNBR NBR basse temperature VITON
- Usare olio tipo Caldic 47V350 per tutte le altre mescole
- Alla messa in moto dell'impianto è consigliabile controllare la pressione di precarica

#### - INSTALLAZIONE

- Posizione Verticale od orizzontale a secondo delle necessità d'impianto. È assolutamente vietato montare l'Apparecchio a pressione verticale con la valvola gas nella parte sottostante.
- In presenza di vibrazioni è consigliabile fissare l'Apparecchio a pressione con gli appositi set di montaggio.
- Consigli:
- Nell'impianto prevedere:




- una valvola di ritegno fra Apparecchio a pressione e pompa
- una valvola limitatrice di pressione con valore inferiore alla pressione di targa dell'Apparecchio a pressione
- un rubinetto d'intercettazione dell'Apparecchio a pressione per poterlo isolare e metterlo in sicurezza portando il lato liquido a scarico

#### - Nel caso sia presente la precarica, l'operatore dovrà procedere nel seguente modo:

#### 1 Per precaricare l'Apparecchio a pressione:

- a. Togliere il cappellotto di protezione (8a) della valvola (8) sullo smorzatore.
- Montare il dispositivo di precarica avvitando la ghiera (1), assicurandosi che la valvola di scarico (2) sia chiusa.
- Togliere il cappellotto (5a) e collegare il tubo flessibile
   (6) al raccordo di precarica (5) ed al riduttore di pressione (7) montato sulla bombola d'azoto.
- Avvitare, senza forzare, il volantino (4) ed aprire lentamente il rubinetto della bombola d'azoto.
- e. Controllando il manometro (3), aumentare la pressione di precarica, agendo sulla manopola di regolazione del riduttore di pressione (7), fino ad un valore leggermente superiore a quello desiderato.
  - Svitare il volantino (4), chiudere il rubinetto della bombola e svuotare il tubo flessibile (6) aprendo la



Prepared: File: \\SAIP\_OPERA\\Scambio\JENNY - DOC. Checked and Approved:
Q.C.M. TRASPORTO\DOCUMENTAZIONE\ITALIANO\MANUALI\MANUALE SI - SL\_06 T.M.



Società Accumulatori Idropneumatici Via Lambro 23/25/27 20090 Opera [Mi] Italy

# MANUALE USO E MANUTENZIONE APPARECCHIO A PRESSIONE TIPO SI / SL

Emission Mod. 25/03/02 Revision n° 6 08/10/12

Page 2 of 4

valvola (2).

- g. Togliere il tubo flessibile (6), rimettere il tappo (5a) sul raccordo di precarica (5) ed attendere qualche minuto.
- h. Avvitare il volantino (4) e controllare la pressione: se è corretta svitare il volantino (4), togliere il dispositivo svitando la ghiera (1) e rimettere il cappellotto di protezione (8a) sulla valvola (8); se non è esatta, aumentare o ridurre la pressione come sopra indicato.

## 2 Per scaricare l'Apparecchio a pressione:

- a. Togliere il cappellotto di protezione (8a) della valvola (8) sullo smorzatore.
- b. Montare il dispositivo di precarica avvitando la ghiera (1), assicurandosi che la valvola di scarico (2) sia chiusa.
- c. Avvitare, senza forzare, il volantino (4) e aprire la valvola (2).

### Smontaggio dell'Apparecchio a pressione dal sistema operativo e sua manutenzione



# **AVVERTIMENTO**

Questi interventi devono essere eseguiti da personale esperto in quanto, se non eseguiti a regola d'arte, possono compromettere la funzionalità dell'Apparecchio a pressione.

- Contattare per informazioni tecniche e preventivi lo +39-02-57603913 Fax +39-02-57604752 oppure E-mail saip@saip.it La persona di riferimento è Sergio Zanardi
- Nel funzionamento normale, rispettando i parametri di targa, non si richiedono tali interventi, se non in casi eccezionali. Nel caso il cliente attui questo intervento nella propria officina, sono necessarie alcune precauzioni.

#### FASI PER LO SMONTAGGIO DEGLI INSIEMI AD ALTA PRESSIONE (SI):

- 1. Assicurarsi che tutte le valvole siano a scarico e le pompe non siano in funzione.
- 2. Assicurarsi che nell'Apparecchio a pressione non vi sia assolutamente alcuna pressione residua dal lato gas, verificare ciò tramite l'apparecchio di controllo della carica; aprire la valvolina del gas per consentire l'evacuazione del gas presente nell'Apparecchio a pressione.
- 3. Smontare l'Apparecchio a pressione dall'impianto.
- 4. Smontare la valvola superiore di carica azoto svitandola con cautela.



- 5. Smontare la vite di sfiato aria
- 6. Svitare e sfilare la ghiera
- 7. Spingere la valvola liquido all'interno dell'accumulatore e togliere le guarnizioni
- 8. Piegare e sfilare l'anello d'appoggio gommato
- 9. Estrarre la valvola liquido
- 10. Togliere il dado che fissa la valvola gas e la targa dati
- 11. Estrarre la sacca dal lato liquido torcendola leggermente
















Fase 9

Fase 10

Fase 11

### FASI PER LO SMONTAGGIO DEGLI INSIEMI A BASSA PRESSIONE (SL):

- Svitare la vite di spurgo
- Togliere l'anello elastico
- E l'anello con piatto forato antiestrisuione

Svitare il dado che fissa la valvola e la targhetta [Fase 10] ed estrarre la sacca [Fase 11].

Prepared:	File: \\SAIP_OPERA\Scambio\JENNY - DOC.	Checked and Approved:
l o c M	TRASPORTO/DOCUMENTAZIONE/ITALIANO/MANUALI/MANUALE SL- SL 06	т м



Società Accumulatori Idropneumatici Via Lambro 23/25/27 20090 Opera [Mi] Italy

# MANUALE USO E MANUTENZIONE APPARECCHIO A PRESSIONE TIPO SI / SL

Emission Mod. 25/03/02 Revision n° 6

08/10/12 Page 3 of 4

#### FASI PER IL MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO A PRESSIONE:



- 1. Pulire con cura l'interno del corpo tramite getto d'aria compressa. Attuare un controllo visivo sull'interno dell'Apparecchio a pressione per accertarsi della sua pulizia.
- 2. Sostituire la sacca completa di valvola con una nuova ed originale introducendola nel corpo accumulatore, se necessario, per gli insiemi più grossi, aiutarsi con un tubo filettato M12x1,5 [Fase 1]. Se in buono stato la valvola gas può essere recuperata e per l'assemblaggio si procede nel modo seguente:
  - a. Far coincidere la l'O-Ring della sacca con la sede della valvola gas.
  - Premere con le mani la rondella gommata della valvola gas fino a constatare il bloccaggio tra le due parti.





Fase a



Fase b

3. Montare la targa dati ed il dado di bloccaggio della valvola gas [Fase 2].




- 4. Serrare il dado bloccando la valvola gas con una chiave [Fase 3].
  - Introdurre la valvola liquido e successivamente l'anello d'appoggio gommato [Fase 4].
  - 6. Inserire la valvola nell'anello d'appoggio e tirarla in sede [Fase 5].

Fase 5

- 7. Montare le guarnizioni e l'anello di sballamento [Fase 5].
- 8. Bloccare con forza la ghiera assicurandosi che l'anello di spallamento appoggi perfettamente al piano [Fase 6].
- Montare la vite di sfiato con la guarnizione; introdurre nell'Apparecchio a pressione liquido quanto basta a lubrificarne l'interno [Fase 7].







Госо







Fase

- 10. Montare la valvola di carica azoto
- 11. Procedere alla precarica seguendo le istruzioni a pagina 1 (Paragrafo 1 dal punto "a" al punto "h")
- Dopo aver effettuato la pre-carica, verificare il tiraggio delle ghiere lato liquido e lato gas. Il valore di serraggio è riportato a fine pagina.

NOTA: nella fase di pre-carica, è opportuno che il cliente attui la fase di carica azoto con l'Apparecchio a pressione a banco.

## FASI PER LO SMONTAGGIO DEGLI INSIEMI A BASSA PRESSIONE (SL):

- Eseguire le stesse operazione dell'Apparecchio a pressione SI fino alla fase 3
- Inserire nell'attacco liquido il piatto antiestrusione e l'anello elastico di fissaggio
- Procedere con la fase di precarica come illustrato precedentemente



# MANUALE USO E MANUTENZIONE APPARECCHIO A PRESSIONE TIPO SI / SL

Emission Mod. 25/03/02 Revision n° 6 08/10/12

Page 4 of 4


#### COPPIA DI SERRAGGIO DELLA VALVOLA GAS

## COPPIA DI SERRAGGIO DELLA VALVOLA OLIO

Filetto M12 59,7 Nm

1" 27,2 Nm 1" ¼ 50 Nm 2" 80 Nm

#### GRAFICO DELLA VITA A FATICA DELL'APPARECCHIO A PRESSIONE TIPO SI



NOTA: La normativa definisce il valore di > 2\*10<sup>6</sup> pari all'Endurance Limit [vita infinita] dell'Apparecchio a pressione

NOTA: Per il tipo SI in ST52,4 non esiste diagramma perché il suo valore di > 2\*10<sup>6</sup> pari all'Endurance Limit [vita infinita] è con il

 $\Delta$  di pressione massimo.

NOTA: Nel caso i valori del  $\Delta$  pressione superassero l'Endurance Limit evidenziato a diagramma verificare che l'Apparecchio a pressione non superi i cicli riportati nel diagramma stesso.

# ESEMPIO DI MARCATURA DELL'APPARECCHIO A PRESSIONE

xxxx xxxx.x.x,x.xx.x.x P.MAX xxx Bar Lt xxx -xx +xx°C Po xxx Bar



Legenda

XXXX.X.X,X.XX.X.X
P.MAX Pressione Massima
Lt Capacità dell'insieme
-xx +xx°C Delta della temperatura

d'esercizio

Marchio SAIP

Po Pressione di Precarica
01 Mese di costruzione
02 Anno di costruzione
xxxxxx/x Numero di serie

Nota: il marchio CE ed il numero dell'ente certificatore è stampigliato per l'insieme in classe II III IV. Il numero di serie viene marcato solo su insiemi di II, III

e IV categoria.

#### **SMALTIMENTO**



### **AVVERTIMENTO**

Gli oli esausti sono rifiuti tossici, vanno smaltiti seguendo scrupolosamente le disposizioni di legge.

- Le parti meccaniche che compongono l'apparecchio a pressione non presentano vincoli nello smaltimento.